



LIMPIADOR MOTOR INTERNO

BENEFICIOS

- ✓ Elimina y limpia el motor desde el interior a través del aditivo de limpieza
- ✓ Disuelve los lodos, impurezas y barnices
- ✓ Mejora el rendimiento del motor y permite que el aceite nuevo pueda desarrollar toda su potencia
- ✓ Reduce el consumo de combustible y reducción de emisiones de gases peligrosos

APLICACIÓN

Para motores de gasolina, diesel y GLP, con o sin turbocompresores. Se puede mezclar con todos los aceites de motor disponibles en el mercado.

INSTRUCCIONES

1. Coloque una botella antes de cambiar el contenido de aceite del motor, en el aceite del motor caliente.
2. Deje que el motor funcione 15 minutos con una velocidad variable.
3. Vaciar el aceite del cárter.
4. Cambie el filtro de aceite.
5. Llene el cárter con el aceite nuevo.

Dosis

Una botella trata un cárter con un volumen de 3-6 litros.

ACEITE

Detalles Envase

Paquete Número:	68213
Contenido:	250 ml
Embalaje:	24x250 ml

Especificaciones Tecnicas

Densidad g/cm ³ :	0,87
Punto de inflamación:	> 200°C
Color:	Claro / ámbar
Olor:	Característica



VISIT US:

